



1. TLAČÍTKO FOTOGRAFIE / TLAČÍTKO POTVRZENÍ
2. TLAČÍTKO NAPÁJENÍ/NÁVRAT
3. TLAČÍTKO NAHORU
4. TLAČÍTKO VLEVO/VÝBĚR/NASTAVENÍ ČASOVAČE
5. TLAČÍTKO VPRAVO/VÝBĚR
6. TLAČÍTKO DOLŮ
7. VSTUP MICRO USB
8. VSTUP PAMĚŤOVÉ KARTY (MAXIMÁLNĚ 32G)
9. FOTKY
10. NAHRÁVÁNÍ
11. PŘEHRÁVÁNÍ
12. NASTAVENÍ
13. HRY
14. HUDBA

Vážený pane/paní, děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek!

Před použitím produktu si přečtěte níže uvedené pokyny pro správné použití produktu.

Uchovejte si prosím tento návod pro budoucí použití a dodržujte jeho doporučení, protože nedodržení může představovat ohrožení života nebo zdraví.

APLIKACE

Konstrukce umožňuje pohodlné držení fotoaparátu díky protiskluzovému, odnímatelnému krytu fotoaparátu.

Silikonové pouzdro se zajímavým designem ochrání fotoaparát před nechtěnými pády.

Malý a lehký, vybavený šňůrkou v barvě kamery, kterou lze libovolně nastavit podle potřeby.

Intuitivní ovládání usnadňuje vašemu dítěti fotografování a nahrávání videí. V menu si můžete vybrat jazyk, ve kterém kamera zobrazuje všechny možnosti.

PŘÍPRAVA ZAŘÍZENÍ K PRÁCI

Nabíjení fotoaparátu:

Připojte kabel USB k fotoaparátu a nabíječce (například k portu USB na počítači nebo adaptéru).

Během nabíjení se na kameře rozsvítí kontrolka.

- **Vložení paměťové karty**

Odstraňte silikonový kryt z fotoaparátu. Slot pro paměťovou kartu se nachází na boční straně fotoaparátu,

- **Zapněte fotoaparát:**

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2-3 sekund, dokud se obrazovka nerozsvítí.

FUNKCE A FUNKCE ZAŘÍZENÍ

- **FOTKY:**

Stiskněte tlačítko "Spoušť"/"Enter". Počet zbývajících fotografií se zobrazuje v pravém horním rohu rozhraní. Po pořízení fotografie indikátor jednou zabliká, abyste věděli, že je fotografie připravena.

- **FILTRY**

Stisknutím tlačítka „Nahoru“/-:Dolů přepnete efekt Filtr/Zrcadlo/Emoji. Stisknutím tlačítka „Vpravo“ zapnete/vypnete efekt Filtr/Zrcadlo/Emoji.

- **ZOOM**

Kamera má funkci přibližování a oddalování.

V režimu digitálního fotoaparátu stiskněte a podržte tlačítko Nahoru/Dolů pro přiblížení/oddálení. Interval přiblížení je 1 až 8krát a faktor přiblížení je zobrazen v pravé dolní části obrazovky.

- **SAMOSPOUŠŤ**

V režimu digitálního fotoaparátu stiskněte tlačítko „Vlevo“ pro zapnutí/vypnutí režimu samospouště.

- **ZÁZNAM**

Stisknutím tlačítka "Record"/"Enter" na horní straně kamery zahájíte nahrávání videa. Indikátor nahrávání začne blikat, což znamená, že nahrávání probíhá. Rozlišení kamery je zobrazeno uprostřed horní části obrazovky. Doba nahrávání se zobrazuje ve spodní části obrazovky.

Po dokončení nahrávání ukončete režim nahrávání stisknutím tlačítka napájení. Formát videa: AVI

- **HRY**

Vyberte hru pomocí levé nebo pravé šipky (had, tetris, šnek v bludišti), poté výběr hry potvrďte tlačítkem v horní části fotoaparátu (spoušť)

Ve hře používejte šipky nahoru, dolů, doprava a doleva. Chcete-li vybrané g ukončit, stiskněte tlačítko napájení.

NAHRÁVÁNÍ FOTOGRAFIÍ DO POČÍTAČE

Připojte kameru k počítači pomocí USB kabelu (součástí balení), počítač automaticky detekuje připojené zařízení a přepne se do režimu čtení TF karty.

NASTAVENÍ

- Kvalita obrazu (40M, 20M, 18M, 16M)
- Zpoždění (samospoušť): žádné, 2s, 5s, 10s
- Rozlišení: 1080, 720
- Výběr jazyka
- Spoušť obrazovky: vypnuto, 1 min, 2 min, 3 min
- Automatické vypnutí kamery: vypnuto, 3 min, 5 min.

- Hlasitost: 0 až 7
Formátování

TIP

- Zařízení by mělo být zkontrolováno z hlediska úplnosti dodávky a viditelného poškození.
- V případě nekompletní dodávky nebo poškození v důsledku špatného balení nebo přepravy kontaktujte servisní horkou linku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Velikost displeje: 2 palce
- Formát: AVI, JPEG
- Zoom fotoaparátu: až 4x
- Kapacita baterie: 600mAh
- Doba nabíjení: přibližně 2 hodiny
- Pracovní doba: 1,5-2 hodiny
- Maximální kapacita karty: 32 GB
- Nabíjecí napětí: 5V/1A
- Micro USB vstup
- Slot pro paměťovou kartu (sada neobsahuje kartu)
- Silikonový obal
- Multifunkční zařízení
- Šňůrka na zavěšení
- Rozměry: 9 cm x 6 cm x 5 cm

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Nikdy neponořujte přístroj do vody.
- K čištění použijte vlhký hadřík nebo jemný čisticí prostředek.
- Nepoužívejte poškozené zařízení.
- Ujistěte se, že obalové materiály nezůstaly bez dozoru. Děti si s nimi mohou začít hrát, což je nebezpečné.
- Chraňte výrobek před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, silnými vibracemi, vysokou vlhkostí, vlhkostí, hořlavými plyny, výpary a rozpouštědly.
- Nevystavujte výrobek mechanickému namáhání.
- Pokud bezpečný provoz již není možný, přestaňte jej používat a před opětovným použitím produkt zajistěte. Bezpečný provoz není možný, pokud výrobek: - byl poškozen, - nefunguje správně, - byl skladován po dlouhou dobu v nepříznivých podmínkách nebo - byl během přepravy vystaven nadměrnému zatížení.
- Je zakázáno používat výrobek, pokud je jakákoliv jeho část poškozena. V případě poškození kabelu je zakázáno provádět opravy svépomocí.
- Nerozebírejte zařízení sami.
- Chraňte výrobek před vlhkostí.
- Dávejte pozor, abyste kabel USB nepoškodili ostrými hranami nebo horkými předměty. Před použitím kabel USB úplně odviňte.
- Příložený kabel USB je vhodný pouze pro tento produkt.
- Okamžitě vypněte produkt a odpojte kabel od produktu, pokud je cítit spáleninou nebo je vidět kouř. Před opětovným použitím nechte výrobek zkontrolovat kvalifikovaným technikem.
- V případě použití USB napájecího zdroje musí být zásuvka vždy snadno přístupná, aby bylo možné USB napájecí zdroj v případě nouze snadno vyjmout ze zásuvky. Dodržujte prosím také návod k obsluze výrobce.
- Před každým nabíjením zkontrolujte kabel USB a zařízení, zda nejsou poškozeny. Nikdy zařízení nepoužívejte ani nenabíjejte, pokud zjistíte jakékoli poškození.
- Před použitím se ujistěte, že stávající síťové napětí je kompatibilní s požadovaným provozním napětím zařízení
- Výrobek by měl být vždy používán tak, jak je určen.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO BATERIE

- Uchovávejte baterie/nabíjecí baterie mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékaře!
- Jednorázové baterie nelze dobíjet. Baterie/nabíjecí baterie by neměly být zkratovány a/nebo otevřeny. To může způsobit přehřátí, požár nebo výbuch.
- Nikdy nevhazujte baterie/nabíjecí baterie do ohně nebo vody.
- Nikdy nevystavujte baterie/akumulátory mechanickému namáhání.
- Nebezpečí úniku kyseliny z baterií/akumulátorů.
- Vyhněte se extrémním podmínkám a teplotám, které mohou ovlivnit baterie/nabíjecí baterie, např. radiátory/přímé sluneční záření.
- Pokud baterie/nabíjecí baterie vytečou, vyhněte se kontaktu pokožky, očí a sliznic s chemikáliemi! Zasažená místa ihned opláchněte čistou vodou a vyhledejte lékaře!
- Rozlité nebo poškozené baterie/nabíjecí baterie mohou při kontaktu s pokožkou způsobit chemické popáleniny. Proto by se v takových případech měly používat vhodné ochranné rukavice.
- Výrobek má vestavěnou baterii, kterou uživatel nemůže vyměnit.



TIPY A INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝMI OBALY

Obal je vyroben z ekologických materiálů, které lze zlikvidovat v místním recyklačním středisku.

Použitý obalový materiál je třeba odevzdat na sběrné místo určené místními úřady. Informace o likvidaci použitého výrobku poskytuje obecní nebo městský úřad.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Z důvodu ochrany životního prostředí by se použité elektrické a elektronické výrobky neměly likvidovat jako domovní odpad, ale měly by být řádně zlikvidovány. Informace o odběrných místech a jejich otevírací době poskytuje příslušný úřad.



Tento výrobek splňuje požadavky příslušných evropských a národních směrnic, které se na něj vztahují. Výrobek splňuje evropské a národní požadavky na bezpečnost zařízení a výrobků.



Tento produkt splňuje požadavky příslušných evropských a národních směrnic RoHS, které se na něj vztahují.



Nesprávná likvidace baterií/akumulátorů ohrožuje životní prostředí!

Baterie/nabíjecí baterie by neměly být likvidovány s domovním odpadem. Mohou obsahovat škodlivé těžké kovy a mělo by se s nimi nakládat jako se speciálním odpadem. Chemické značky těžkých kovů jsou: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo.

Použité baterie/akumulátory by proto měly být odevzdány do sběren komunálního nebezpečného odpadu.

Vestavěnou baterii nelze pro likvidaci rozebrat. Celý výrobek odevzdejte na sběrné místo elektroniky.

Vyhrazujeme si právo na změny textu, designu a technických údajů produktu bez předchozího upozornění.