

Návod kamera CAR DVR

Zprovoznění kamery:

Nejprve vložte do kamery paměťovou Micro SD kartu.

Zapojte kameru pomocí přiloženého kabelu do autozapalování.

Kameru zapnete dlouhým stiskem červeného tlačítka OK. Stejným tlačítkem jí i vypnete.

Nahrávání:

Krátkým stiskem červeného tlačítka OK začne kamera nahrávat záznam. Na obrazovce bude blikat červený puntík. Opětovným stiskem tohoto tlačítka nahrávání vypnete.

Fotografování:

Stiskem tlačítka MODE se přesuňte do režimu fotografování. Tlačítkem OK pořídte fotografie.

Zvukový záznam:

Stiskem tlačítka MODE se přesuňte do režimu zvukového záznamu. Tlačítkem OK pořídte záznam a opětovným stiskem jej vypněte.

Nastavení:

Tlačítkem MENU se dostanete do nastavení videa. Stisknutím tlačítka MENU podruhé se dostanete do systémového nastavení.

Šípkami nahoru a dolů se pohybujte v menu. Stisknutím tlačítka OK se dostanete do nastavení jednotlivých parametrů. Šípkami se zase můžete pohybovat nahoru a dolů v seznamu a tlačítkem OK potvrdíte výběr.

Příklad: Nastavení jazyka

Stiskněte tlačítko Menu, stiskněte ho ještě jednou. Dále stiskněte šipku dolů (tlačítko úplně vpravo) – dostanete se na položku Jazyk (Language). Stiskněte tlačítko OK. Šípkami se přesuňte na požadovaný jazyk (např. CZECH) a stiskněte OK pro potvrzení. Opětovným stiskem tlačítka Menu se dostanete zpět do režimu nahrávání.

Obdobně nastavíte i jiné parametry.

Přehrávání videa:

Tlačítkem MODE můžete přepínat mezi jednotlivými režimy (nahrávání, fotografování, zvukový záznam a přehrávání). Pokud jste v režimu nahrávání, stiskněte 3 x tlačítko MODE. Šípkami můžete procházet mezi jednotlivými videi a fotografiemi. Stiskem tlačítka OK záznam přehrajete.

Stiskem tlačítka MENU v režimu přehrávání lze upravit další nastavení týkající se konkrétního záznamu. Například smazání videa.