

MASÁŽNÍ PISTOLE SE 4 PROFESIONÁLNÍMI MASÁŽNÍMI HLAVICEMI - NÁVOD K POUŽITÍ -

1) ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

- Masážní pistole na svaly se používá ke snížení bolesti svalů, zlepšení krevního oběhu a zmírnění bolesti kloubů po těžkém tréninku nebo dlouhodobé fyzické práci. Používají ji profesionální sportovci, ale i a lidé trpící roztroušenou sklerózou, artritidou a svalovou atrofií.
- Masážní přístroj na svaly využívá metodu vibrační terapie, která kombinuje specifickou amplitudu, frekvenci vibrací a točivý moment masážního prvku. Účinku je dosaženo působením na vnitřní vrstvy šlach, svalové tkáně a fascií, které nezpůsobují bolest.
- Masážní přístroj je vyroben v ergonomickém tvaru pistole, pohodlně padne do ruky a pohodlně se používá.
- Nabíjení masážního přístroje: během nabíjení bliká modrý indikátor, dokud se všechny kontrolky nerozsvítí souvislým modrým světlem.

2) TYPY KONCOVEK (HLAVIC)

- Hlavice ve tvaru náboje: určeno pro spoušťové body (ztluštělá tkáň, která způsobuje bolest)
- Kulatá hlavice: univerzální, určeno k masáži všech částí těla
- Plochá hlavice: určeno k masáži malých i velkých svalových skupin
- Hlavice ve tvaru vidlice: určeno k masáži užších svalů a dlouhých svalů (např. extenzory zad, kvadricepsy, gastrocnemius).

3) SPECIFIKACE PRODUKTU

- Ukazatel rychlosti (modrá kontrolka)
- 6 úrovní intenzity masáže
- 4 různé koncovky (hlavice)
- Rozměry bez koncovek: 13,5 cm x 13,5 cm x 5 cm
- Délka kabelu: cca 45 cm
- Napájení: dobíjecí
- Nabíjení přes kabel USB-C
- Kapacita baterie: 1800 mAh
- Napájení zařízení: 30W

4) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Zajistěte, aby obalové materiály nebyly ponechány bez dozoru. Děti si s nimi mohou začít hrát, což je nebezpečné.
- Čistěte měkkým, vlhkým hadříkem.
- Chraňte výrobek před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, silnými vibracemi, hořlavými plyny, parami a rozpouštědly.
- Výrobek nevystavujte mechanickému namáhání.
- Pokud již není možný bezpečný provoz, přestaňte výrobek používat a před dalším použitím jej zajistěte. Bezpečný provoz není možný, pokud výrobek: byl poškozen, nefunguje správně, byl dlouhodobě skladován v nepříznivých podmínkách nebo byl při přepravě přetížen.

5) POKYNY A INFORMACE O LIKVIDACI POUŽITÝCH OBALŮ

Použitý obalový materiál musí být odvezen do zařízení na likvidaci odpadu určeného místními úřady.

LIKVIDACE ODPADNÍCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol, který se nachází na výrobcích nebo v jejich dokumentaci, označuje, že použité elektrické a elektronické výrobky se nesmí likvidovat společně s běžným domovním odpadem. Tyto výrobky odevzdejte na oficiálním sběrném místě, abyste zajistili jejich správnou likvidaci, recyklaci a zneškodnění. V některých zemích EU nebo jiných evropských zemích lze tyto výrobky místo toho vrátit místnímu prodejci při nákupu ekvivalentního nového výrobku. Správná likvidace těchto výrobků zachová cenné přírodní zdroje a pomůže zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které mohou být způsobeny nevhodnou likvidací. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě nebo v nejbližším skladu odpadů. Při nesprávné likvidaci tohoto typu odpadu mohou být podle místních předpisů uloženy sankce.

Platí pro podniky v zemích EU: Pokud chcete zlikvidovat elektrické a elektronické zařízení, získajte potřebné informace od prodejce nebo dodavatele výrobku.

Likvidace v zemích mimo EU: Tento symbol je platný v Evropské unii. Pokud si přejete tento výrobek zlikvidovat, získajte potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyhrazujeme si právo na změny v textu, designu a technických údajích výrobku bez předchozího upozornění.